C5510MFP クイックガイド

43311101EE


| 注意 | スキャナ部を持って移動させないでください。

MFP が壊れる恐れがあります。



● MFP を移動する場合

必ずスキャナ部をプリンタ部から外して移動してください。



使用できる用紙と給紙トレイと排出先の関係

・使用できます

給紙方法

△:一部のサイズで使用できます

排出方法

× : 使用できません

種類	厚さ	サイズ	用紙カセット	マルチパーパス トレイ 手差し	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙*1*6	連量 55~90kg (64~105g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0
		A6	0	0	0	X
		カスタム*2	△*7	Δ	Δ	△*3
	連量 91~105kg (106~ 120g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0
		A6	0	0	0	X
		カスタム*2	△*7	0	0	△*3
	連量 106~150kg (121~ 175g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	0	0	0
		A6	×	0	0	X
		カスタム*2	×	0	0	△*3
	連量 151~172kg (176~ 200g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	0	0	×
		A6	×	0	0	×
		カスタム ^{*2}	×	0	0	×
はがき*5	_	はがき, 往復はがき	×	0	0	×
封筒*5*6	_	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, Monarch	×	0	0	×
ラベル紙*5	_	A4, レター	×	0	0	×
OHPシート*5		A4. レター	×	0	0	X

- *1:全ての用紙は縦送りです。
- *2: カスタムは幅 100~215.9mm、長さ 148~ 1200mm です。ただし、長さが 356mm 以上の 場合は幅 $210\sim215.9$ mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 $148\sim215.9$ mm、長さ $210\sim355.6$ mm です。
- *3:幅105~215.9mm、長さ148~355.6mmです。
- *4:幅148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。
- *5: はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *6: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生すること
- *7: 幅 105~215.91mm, 長さ 148~355.6mm の範囲内の一部のサイズで使用できます。

コピー/読み込みできる原稿

C5510MFPで読み取り可能な原稿サイズは、次の通りです。

原稿台	208mm×286mm以下				
ADF	幅 110~208mm	長さ 135~343mm			

ADF(オートドキュメントフィーダ)で連続読み込みするには、 「原稿は紙厚 60g/m² ~ 105g/m² でシワや反りのない原稿を使用してください。

● 原稿台を使用する場合

原稿台に読み取り原稿を1枚ずつのせて、スキャンします。 厚みのある原稿もスキャンすることができます。


● ADF を使用する場合

ADF に 1 度にセットできる原稿は、50 枚までです。


ADF に原稿がつまったとき

ADF のカバーを開けます。

2 つまっている原稿を取り除きます。




原稿の先端が見えない場合




3 ADFのフロントカバーを閉じます。 これで完了です。

トナーカートリッジの交換

OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。



使用済みトナーカートリッジは絶対 ・ に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発 し、やけどのおそれがあります。

メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗 品の回収のご案内」をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋な どに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。




- **●** 交換するトナーカートリッジをラベルの 色で確認します。
- 2 トナーカートリッジの青いレバーを矢印の 方向に止まるまで回します。
- ③トナーカートリッジのレバー側の端を 持って、斜めに持ち上げます。

5

4 トナーカートリッジを斜めにしたまま、 横方向に引き抜きます。

【トナーカートリッジのレバー位置】



通常のトナーを外す位置





通常のトナーカートリッジの場合


トナーカートリッジのレバーと反対側はイメージドラムカートリッジのポストが差し 込まれています。無理に持ち上げたり、引き抜くと、ポストが破損することがありま

・スタータトナーがセットされている場合は、[トナー ナシ]になってから交換して ください。通常のトナーカートリッジをセットした後は、スタータトナーは使用でき なくなります。




(注. トナー交換時に遮光フィルムにトナーを落とし た場合は、LEDレンズにトナーがつく可能性が あります。LEDレンズクリーナまたは柔らかい ティッシュペーパで拭きとってください。

3 新しいトナーカートリッジをセットします。




- ●新しいトナーカートリッジを包装袋から 取り出します。
- ★しいトナーカートリッジの色に間違いがないことを確認してくだ さい。
- 2 縦と横に数回振ります。
- ③トナーカートリッジを水平にして、テープ をゆっくりとはがします。
- 4 トナーカートリッジのラベルの色とイ メージドラムカートリッジのラベルの色 が合っていることを確認します。
- 5 テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカート リッジのポストに差し込みます。



- 6 トナーカートリッジの右側の溝をカート リッジガイドの突起にしっかり押し込み
- 7トナーカートリッジのレバーを矢印の方 向に止るまで回します。

3

- ・トナーカートリッジを無理に押し込まないで ください。きちんと入らないときは、トナー カートリッジのレバーとイメージドラムカー トリッジのラベルの色が合っているか確認し てください。色が一致しないとトナーカート リッジは取り付けられないようになっていま トナーカートリッジがきちんと固定されてい
- ないと、印刷品質が低下することがあります。
- **4** LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッドのレン ズ面を軽く拭きます。



- < メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 注・ は、LED ヘッドを傷めますので使用しな いでください。
- メモ LED レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されています。



メモ トナーカートリッジを交換しても、 [トナーヲ コウカンシテクダサイ] のメッセージが消えないときは、ト ナーカートリッジを取り付け直して ください。

お客様相談センターのご案内

MFPの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたい など、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。ユーザーズマニュアルーセットアップ 編一の「お客様相談センターのご案内」の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

8

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00土曜日 (但し 祝日を除く)

使用済み消耗品の回収のご案内

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データプリンタ/MFPの消耗品 とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

弊社のホームページ (http://www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指 定の宅配業者が回収におうかがいいたします。


FAXでも承っておりますので、詳しくはユーザーズマニュアルーセットアップ編ーの「使用済み 消耗品の回収について」をご覧ください。

消耗品を購入したいとき


消耗品は、お近くの販売店でお求めください。

イメージドラムカートリッジの交換


7 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



2 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。



● 交換するイメージドラムカートリッジを ラベルの色で確認します。

2 トナーカートリッジをつけたまま、イメー ジドラムカートリッジを取り出します。

メモ 使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジの回収を行っています。詳 しくは「使用済み消耗品の回収について | をご 覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポ リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体 の指示に従って廃棄してください。

使用済みイメージドラムカートリッジとトナー カートリッジは絶対に火の中に入れないでくださ い。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、や けどのおそれがあります。


3 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。

(注义) イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があります。



・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注

・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当て ないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。



3トナーカバーを取り外します。

4 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けます。




9


り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。

- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品質 が低下する可能性があります。
- 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナー カートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセットした 場合、すぐに「トナーヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場合があり
- ・今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカン ジュンビ」 のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。

10




●新しいトナーカートリッジを包装袋から 取り出します。




- 2 縦と横に数回振ります。
- 3トナーカートリッジを水平にして、テープ をゆっくりとはがします。
- 4 トナーカートリッジのラベルの色とイ メージドラムカートリッジのラベルの色 が合っていることを確認します。
- **5** テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカート リッジのポストに差し込みます。
- 6 トナーカートリッジの右側の溝をカート リッジガイドの突起にしっかり押し込み
- 7トナーカートリッジのレバーを矢印の方 向に止るまで回します。

5 (1)



- イメージドラムカートリッジのラベルの 色とMFPのラベルの色が合っていること を確認します。
- ②イメージドラムカートリッジを静かに セットします。



紙づまり(ジャム)発生場所とエラーメッセージ

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

用紙排出部、

フェイスアップ

紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、スキャナー部の操作パネルに「ヨウシ ジャム」メッセージが表示さ

定着器ユニット

(MFP を横から見た図)


スキャナー部

操作パネル

←フロント

カセット

紙づまりの場所によって、エラーメッセージは異なります。



わます。

発生場所 エラーメッセージ ヨウシ ジャム フロント カバーヲ アケテクダサイ ヨウシ ジャム-ヨウシ ソウコウチュウ トップ カバーヲ アケテクダサイ ヨウシ ジャム・マルチフィード ヨウシ ジャム・デグチ トップ カバーヲ アケテクダサイ

(MFP を横から見た図)

12


7 つまった用紙を取り除きます。

フロントカバー部 (発生場所:A・B・C・D)


フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっ くり引き出します。

なお、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロントカバーを開閉すると エラーは解除されます。


後端が見える場合



先端が見える場合




先端が見えない場合




用紙排出部(発生場所:F)


排出口から用紙をゆっくり引き出します。

(注!) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 部の内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷める おそれがあります。






定着器ユニット部(発生場所:D・E・F)







定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いと きは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。



- 1 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を矢印の方向へ起します。
- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出 し、平らなテーブルの上に置きます。






- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットを静か に戻します。
- 5 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を奥側に倒し、固定します。

11




(注・) 定着器ユニット部のつまった用紙を 取り除いた後は、定着器ユニット内 部に未定着のトナーが残っているこ とがあるため、ステータスページ印 刷、白紙等を数回印刷してください。


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で他のつまっ た用紙を取り除きます。



↑ ネジに手を触れて静電気を逃がします。




- 2 イメージドラムカートリッジ (4個)を取 り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- 3 取り出したイメージドラムカートリッジに 黒い紙をかぶせます。



・イメージドラム(緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。 ・イメージドラムカートリッジは直 射日光や強い光(約1500ルクス以 上) に当てないでください。室内の 照明の下でも、5分間以上は放置し ないでください。


4 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

用紙先端が見えている場合




プリンタ部の内側へゆっく り引き出します。

用紙の先端も後端も見えない場合



つまっている用紙を矢印方 向にずらしてからゆっくり 引き出します。

用紙の後端が見えている場合



定着器ユニットのレバーを 矢印方向に押しながらつ まっている用紙をゆっくり 引き出します。

16

6 イメージドラムカートリッジを戻します。

13 14 15